

# Встраиваемые двигатели.

## Технические характеристики.

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831 )429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351 )202-03-61
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861 )203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Сыктывкар (8212)25-95-17	Чита (3022)38-34-83
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Якутск (4112)23-90-97
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35	
Россия (495)268-04-70		Казахстан (772)734-952-31		Киргизия (996)312-96-26-47

**Двигатели предназначены для встраивания в механизмы и представляют собой статор обмотанный и ротор без вала, необработанный по наружному диаметру.** Основные размеры встраиваемых двигателей приведены в таблице. По электрическим параметрам двигатели соответствуют аналогичным двигателям основного исполнения.

Тип	Размеры, мм																		
	d30	d35	d36	d37	d39	d40	L51	L52	L56	Масса, кг									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
АИРВ71А2	118	110	72	68	67,5	25	68	42	68	5,8									
АИРВЕ71А2								40											
АИРВ71В2								78			42								
АИРВЕ71В2											40								
АИРВЕ71С2								90			36	90	6,6						
АИРВ71А4								68			42								
АИРВЕ71А4			40	68	5,3														
АИРВ71В4			78	42															
АИРВЕ71В4				40	78		6,0												
АИРВ71А6			82	78	77,5		65	35	65		4,7								
АИРВ71В6							90		90		6,4								
АИРВ80А2			131	124	76		73	72,4	30		78	45	78	8,4					
АИРВС80А2	102	102				10,5													
АИРВЕ80А2																			
АИРВ80В2																			
АИРВС80В2	110									110					10,9				
АИРВЕ80В2																			
АИРВЕ80С2																			
АИРВЕ80D2	122	40			122	11,5													
АИРВ80А4	90	86			85,5	78	44	78			7,9								
АИРВС80А4												40							
АИРВЕ80А4																			
АИРВ80В4										98			98	9,6					
АИРВС80В4																			
АИРВЕ80В4																			
АИРВЕ80С4	122	40			122	10,9													
АИРВ80А6	93	89			88,5	78	38	78		7,8									
АИРВС80А6											115	115			12,4				
АИРВ80В6																			
АИРВС80В6																			
АИРВ90В2			149	142,5					86		82		81,5	35		130	40	130	16,5
АИРВ90А2																			
АИРВЕ90А2																			
АИРВС90А2																			
АИРВ90В4	130	130			16,3														
АИРВ90А4						100	47	100		12,5									
АИРВЕ90А4																			
АИРВС90А4																			
АИРВ90А6	104					100			99,5		110	42	110		13,4				
АИРВС90А6																100	100	11,8	
АИРВ90А8																			
АИРВС90А8		108			104,1		103,6												
АИРВ90В8								130		130						15,1			
АИРВС90В8																			
АИРВ90А4/2	100	96				95,5			120		45	120	14,9						
АИРВ90А6/4								42							110		13,8		
АИРВ90А8/4																		104	100

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831 )429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351 )202-03-61
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861 )203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Сыктывкар (8212)25-95-17	Чита (3022)38-34-83
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Якутск (4112)23-90-97
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35	
Россия (495)268-04-70		Казахстан (772)734-952-31		Киргизия (996)312-96-26-47